

Stenvalls Underlagsspontlucka G4-3 & Grundmålad Takfotslucka G4-2

Montage- och hanteringsanvisning

Hantering av Stenvalls Underlagsspontlucka

- Vid lagring på plats utan skyddstak skall underlagsspontluckorna placeras 15-30 cm ovan mark samt skyddas mot väderpåverkan för att undvika svällning och krympning (sol, värme och fukt). Täck träet så att luft kan cirkulera.
- När luckorna lyfts på plats ska man se till att ovansidan är uppåt. Ovansidan är den sida som inte är klamrad (inga bläck är synliga). OBS! Gäller ej Grundmålad Takfotslucka där spikbläck sitter på den ej målade ytan. Inga synliga spikbläck på "baksidan" finns
- Säkra så att ingen kliver på lucka utanför takstolar.
- Kontrollera att taket har erforderligt vindavsträvningsförband. Vid oklarheter prata med byggnadens konstruktör.

Montageanvisningar

- Stenvalls underlagsspontskiva är typgodkänd för motsvarande C14 och är en av RI.SE tillverkningskontrollerad produkt.
- Använd inte skadade luckor
- Montagearbete utförs i torr miljö och vid uppehållsväder
- Underlagsspontluckan skall monteras med spikbläcken neråt. OBS! Grundmålad takfotslucka är målad på den sida där spikbläcken inte appliceras. Takfotsluckan monteras med grundmålningen neråt, därför ska spikbläcken vara uppåt.
- Luckorna ska monteras i samtliga takstolar. Max takstolsavstånd får vara CC 1200 mm.
- Luckorna skarvas på takstol och vi förespråkar att montera utifrån generalskarv för att effektivisera arbetstiden. Löpande montage med ingen generalskarv är dock tillämbart.
- Vi rekommenderar fastsättning med 70 mm galvaniserad skruv eller spik. Antal infästningar per bräda ska göras enligt nedanstående tabell.

Monteringsfall	Brädans bredd <70 mm	Brädans bredd 70-100 mm	Brädans bredd >100 mm
Vid skarv över stöd	1	2	2
Övriga fall	1	1	2

- Vid gavelutstick skall vindskiva, konsoler eller liknande dimensioneras för att bära utstickande råspontbrädor då dessa kan vara skarvade slumpvis på underlagsspontluckan även utanför gavel. Maximalt gavelutstick för Stenvalls Underlagsspontlucka är 400 mm och gäller under förutsättning att vindskiva (eller min. 45 mm tjock kantuppbyggnad) förbinder ytterkanten.
- Täck snarast taket för skydd mot fukt efter avslutat arbete och se till att utrymmet under luckorna är väl ventilerat.
- Målning ska göras senast 1 månad efter montage

Mögelangrepp på trä

Det är framför allt takutsprång, carportar etc. som är mest utsatta för fukt och kondens. Detta kan ge möjlighet till mikrobiell påväxt. Om väderförhållandena är gynnsamma kan tillväxten bli omfattande. För att undvika påväxt skall träytan behandlas med systemmålning enligt färgfabrikantens anvisningar senast en månad från montage.

Övrigt

Stenvalls underlagsspontlucka produceras av trädslagen gran och furu. Grundmålad Takfotslucka produceras enbart från centrumsågad och kliven gran. Underlagsspontlucka av furu behandlas alltid med BioEco för att minimera risken för mikrobiell påväxt. Behandling med BioEco på gran tas fram vid separat beställning och utifrån tillgänglighet.

Läs mer om Bio-Eco i QR-koden.



